


Der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.

ComfortLift ist der erste Geschirrspüler, der Ihnen einen einfachen und komfortablen Zugriff auf Ihr Geschirr bietet. Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird. Diese Weltneuheit macht das Geschirrspülen so komfortabel wie noch nie.

Produkteigenschaften

Lassen Sie die oberen Körbe sanft und leise mit den ComfortRails in den Geschirrspüler

Die ComfortRails lassen die oberen Körbe sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten und stoppen langsam, ohne dass Ihre Teller und Gläser klappern.


Einfacheres Ein- und Ausräumen dank der Innenbeleuchtung dieses Geschirrspülers

Mit dieser Beleuchtung wird der Innenraum des Geschirrspülers erhellt. So können Sie schnell und problemlos sehen, wo Platz für Ihre Töpfe und Pfannen ist.


Bei QuickSelect geben Sie nur die Laufzeit vor, den Rest macht Ihre Spülmaschine

QuickSelect ist die neue & intuitive Art Ihre Spülmaschine zu starten! Wählen Sie über den Schieberegler einfach die Laufzeit des Spülgangs – mehr müssen Sie nicht tun. Dank des angezeigten „Ecometers“ sehen Sie bei der Zeitwahl, wie ökologisch Ihre gewählte Laufzeit ist. Wählen Sie so die perfekte

- Vollintegrierter Geschirrspüler
- Anzahl Programme: 8
- Programme: QuickSelect 90min, Automatik, Eco, Maschinenreinigung, QuickSelect 30min, Vorspülen, QuickSelect 160min, QuickSelect 60min
- Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Reinigungsprogramm
- Bedienung: Touch
- TFT-Display + EcoTime-Manager
- LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
- Endesignal
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Salz- / Glänzeranzeige
- Elektronische Wasserhärteeinstellung
- Deckensprüharm
- Gleitürmontage
- Autom. Türöffnung nach Programmende: AirDry
- Für den Hocheinbau geeignet
- Warmwasserbetrieb
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- Übertemperatursicherung

Perfekter Gläserchutz selbst während des Spülgangs dank SoftGrips und SoftSpikes

Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Ihre empfindlichen Gläser von Hand zu spülen. Das fortschrittliche GlassCare-System dieses Geschirrspülers mit den einzigartigen SoftGrips und SoftSpikes hält während des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und Erschütterung. Risse, Brüche oder Wasserflecken

Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.

Technische Daten

Blendenfarbe / Bedienblendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	85
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.848
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (l)	11
Programmdauer / Eco (h:min)	4:00
Geräuschpegel dB(A)	39
Geräuschklasse (A-D)	B
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50-60
Netz-Spannung (V)	200-240
Nettogewicht (kg)	47.79
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 438 423
EAN Nummer	7332543790456
Product Partner Code	-
UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	2950.00
UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	2739.10
VRG inkl. MwSt. CHF	10.77
VRG exkl. MwSt. CHF	10.00

